


# TELEFUNKEN

MONTRES CONNECTÉES  
TLC 17

FR Notice d'utilisation



Compatible  
 **Bluetooth® 5.1**

Merci d'avoir choisi la marque Telefunken à travers sa collection d'oreillettes sans fil nous sommes attentifs à la précision et la mesure de vos données afin d'améliorer votre forme et votre bien être.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- W2 SAS ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que W2S SAS
- W2 SAS ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres par l'utilisateur
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait
- Les applications fournies par défaut avec la TLC17 peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec la TLC22, contactez un centre de service après-vente TELEFUNKEN : <https://www.w2sas.fr/telefunkensav>
- Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Les illustrations de ce mode d'emploi sont basées sur le modèles TLC17
- Suivant le fabricant et le modèle de l'appareil mobile que vous connectez à la TLC 17, il est possible que certaines fonctions ne soient pas conformes à la description qu'en fait ce mode d'emploi.

Les oreillettes TLC 17 sont garanties 2 ans remplacement à neuf suivant la garantie dont vous pouvez prendre connaissance sur le support Telefunken : <https://www.w2sas.fr/telefunkensav>

DIRECTIVE CE

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne  
2014/53/EC

W2SAS déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 2014/53/EC. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client : [supportclient@w2sas.fr](mailto:supportclient@w2sas.fr)

TELEFUNKEN and the shown TELEFUNKEN-logos are trademarks of TELEFUNKEN licence by Licensee :  
W2 SAS 3 RUE DE CLOCHEVILLE 37000 TOURS FRANCE

Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de W2sas ou de ces distributeurs

Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.

Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.

Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.

Ce produit n'est pas étanche

Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.

Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.

Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un ordinateur.

Recharger les batteries au maximum.

En cas de réaction allergique au contact du bracelet plastique, consulter immédiatement un médecin.

Température d'utilisation : 0-40°C

100

95

75

25

5

0

# TELEFUNKEN


## OREILLETES SANS FIL TLC 17

Le DAS (débit d'absorption spécifique) des TWS connectées quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour un membre ou le tronc ou la tête .  
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg pour le tronc et 4 W/kg pour les membres  
DAS Tête :1.87 W/kg  
DAS Tronc :1.77 W/kg  
DAS Membres:1.50 W/kg


### Contenu de l'emballage



Boîtier de charge




Oreillettes



Câble de charge



Embouts silicone



Notice Française


### AVANT TOUTE UTILISATION

Chargez le TLC17 pendant 1 heure avant sa première utilisation.  
insérez le câble de chargement USB-C dans dans le port de chargement

Branchez la grande extrémité du câble USB à une source d'alimentation tel que le chargeur de votre smartphone ou le slot usb de votre ordinateur


### CONNEXION

Retirer les deux oreillettes de son boîtier de charge



Allumez le Bluetooth® de votre appareils et recherchez l'appareil M48 ou TLC21 appuyez sur le jumelage ou acceptez le jumelage suivant le smartphone

Lorsque cette opération est effectuée vos oreillettes se jumelleront automatiquement à votre smart phone lorsque vous les ressortirez de leur boîtier .



### Fonctions boutons sensitifs

#### Appui long

- 2 Secondes Mode ANC et transparence
- 2 Secondes Rejetez un appel
- 3 Secondes Power on
- 8 Secondes Power off

#### Appui long

- 2 Secondes Mode ANC et transparence
- 2 Secondes Rejetez un appel
- 3 Secondes Power on
- 8 Secondes Power off

#### Appui bref

- 2 Clics Play / Pause
- 3 Clics Chanson précédente
- 2 Clics acceptez/refusez un appel\*
- 5 Clics activez latence pour jeux\*\*

#### Appui bref

- 2 Clics Play / Pause
- 3 Clics Chanson précédente
- 2 Clics acceptez/refusez un appel
- 5 Clics activez latence pour jeux

- \* La fonction ENC suppression des bruits ambiants s'active automatiquement pour un confort d'appel optimum
- \*\* Activation d'une latence faible pour optimiser la musique et voix sur jeux vidéos

### Précaution d'emploi

Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de W2SAS ou de ces distributeurs

Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.  
Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.  
Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.  
Ce produit n'est pas étanche  
Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.  
Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.  
Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un ordinateur.  
Recharger les batteries au maximum.  
Température d'utilisation : 0-40°C



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.  
Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

CE RoHS